



Instruktioner för distributörer vid leverans av WCU och RB till verkstäder

Innan beställning av WCU och RB

Mer information och prislista hittar du på sidan [Order- och prisinformation \(scania.com\)](https://www.scania.com/order-och-prisinformation)

Hur du beställer Workshop Communicator Unit (WCU), Remote Box (RB) och USB-nyckel som leasingverktyg beskrivs i dokumentet - [Teknisk information på servicemarknaden - Distributörsguide.pdf \(scania.com\)](#)

Kontrollera innan köp hur leasingverktyg administreras, se dokumentet – [Lease Tools \(scania.com\)](#)

Strömkabeln för WCU och för Remote Box har 2 kontakter. En regionspecifik för vägguttaget och en C13-kontakt till strömadaptern. Scania har beslutat att denna strömkabel ska köpas in lokalt eftersom det finns många varianter globalt. Detta för att minimera elektriskt avfall.

Innan leverans till verkstad

1. Kontrollera att innehållet stämmer med artikellistan nedan.
2. Registrera WCU, RB och USB-nyckel i SUSY enligt normal registreringsprocess. Serienumret är en QR-kod som står på framsidan av WCU och på baksidan av RB.
3. Anslut USB-nyckeln till en av USB-portarna på WCU och RB.
4. Registrera WCU och RB till en verkstad.
5. Packa ner enheterna igen inför leverans till verkstaden.
6. Packa ner den regionspecifika strömkabeln.
7. Packa ner instruktionen för att installera WCU på verkstad. Du hittar den här: [SWS WCU - installation på verkstaden](#).
8. För RB sker ingen installation på verkstad.
9. Skicka paketet till verkstaden för installation.

Artikellista

WCU:

- 1 WCU - Art nr: 2842783
- 1 Strömförsörjningskabel - Art nr: 2905800
- 1 Strömkabel - Regionspecifik (tillhandahålls av distributören)

Remote Box:

- 1 Remote Box - Art nr: 2835540
- 2 Batterier - Art nr: 3020491 (Monterade i boxen)
- 1 Strömkabel 12/24 V - Art nr: 3020493
- 1 Strömadapter - Art nr: 3020492
- 1 Strömkabel - Regionspecifik (tillhandahålls av distributören)